





## UV Sterilizer Pouch USER GUIDE



- EN** b-Vibe™ UV Sterilizer Pouch is a complete sanitizing system that kills over 99.9% of harmful bacteria in 3 minutes. Easily accommodating average sized toys.
- DE** Der b-Vibe™ UV-Sterilisationsbeutel ist ein komplettes Desinfektionssystem, das über 99,9% der schädlichen Bakterien in 3 Minuten abtötet. Geeignet für Spielzeug mittlerer Größe.
- ES** b-Vibe™ UV Sterilizer Pouch es un sistema completo de desinfección que mata más del 99,9% de las bacterias dañinas en 3 minutos. Se adapta fácilmente a juguetes de tamaño medio.
- FR** Le sac stérilisateur b-Vibe™ est un système de désinfection complet qui élimine plus de 99,9 % des bactéries nocives en 3 minutes. S'adapte facilement aux jouets de taille moyenne.
- NL** b-Vibe™ UV Sterilisator Pouch is een compleet ontsmettingssysteem dat meer dan 99,9% van de schadelijke bacteriën in 3 minuten doodt. Gemakkelijk te gebruiken voor speelgoed van gemiddelde grootte.
- IT** Le buste di sterilizzazione UV b-Vibe™ sono un sistema di sterilizzazione completo che elimina oltre il 99,9% dei batteri nocivi in 3 minuti. Adatte per giocattoli di medie dimensioni.
- RU** УФ сумка-стерилизатор b-Vibe™ - это полноценная система дезинфекции, которая уничтожает более 99,9% вредных бактерий за 3 минуты. Легко вмещает игрушки среднего размера.



## EN

1. Open the pouch and insert your toy to be sanitized.
2. Close the bag by pulling the drawstrings. Ensure that the pouch is fully closed.
3. Plug in the included USB cord into a powerbank or any available USB port or wall adapter. Once there is power to the pouch, the "b" logo will light up indicating the pouch is ready for use.
4. Double tap the button on the pouch to begin sanitizing.
5. The button will flash for 3 minutes while sanitizing and become solid once finished.
6. The button will remain lit for 1 minute after sanitizing. Should you wish to do a second round of sanitizing, double tap the button again to begin sanitizing. The LED will turn off automatically after the sanitizing cycle approximately 1 minute.

## WARNING

- Do not put any wet toys inside the pouch. Please ensure all toys are completely dry.
- Do not look directly into the UV light.
- Do not put hands, or other body parts in direct contact with the light while item is being sanitized.

## DE

1. Öffnen Sie den Beutel und legen Sie Ihr zu desinfizierendes Spielzeug ein.
2. Schließen Sie die Tasche, indem Sie an den Kordeln ziehen. Vergewissern Sie sich, dass der Beutel vollständig geschlossen ist.
3. Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an ein Netzteil oder einen freien USB-Anschluss oder ein Steckernetzteil an. Sobald die Tasche mit Strom versorgt ist, leuchtet das "b"-Logo auf und zeigt an, dass die Tasche einsatzbereit ist.
4. Tippen Sie doppelt auf die Taste auf dem Beutel, um mit der Desinfektion zu beginnen.
5. Die Taste blinkt 3 Minuten lang während der Desinfektion und leuchtet nach Beendigung der Desinfektion dauerhaft.
6. Die Taste leuchtet nach der Desinfektion noch 1 Minute lang. Wenn Sie eine zweite Desinfektion durchführen möchten, tippen Sie erneut doppelt auf die Taste, um mit der Desinfektion zu beginnen. Die LED erlischt nach dem Desinfektionszyklus etwa 1 Minute später automatisch.

## WARNING

- Legen Sie keine nassen Spielzeuge in den Beutel. Bitte stellen Sie sicher, dass alle Spielzeuge vollständig trocken sind.
- Schauen Sie nicht direkt in das UV-Licht.
- Bringen Sie während der Desinfektion keine Hände oder andere Körperteile in direkten Kontakt mit dem Licht.

## ES

1. Abrir la bolsa e insertar el juguete para desinfectarlo.
2. Cerrar la bolsa tirando de los cordones. Asegurar que la bolsa esté completamente cerrada.
3. Conectar el cable USB incluido a una batería portátil o a cualquier puerto USB o adaptador de pared disponible. Una vez que la bolsa esté encendida, el logotipo "b" se iluminará indicando que la bolsa está lista para su uso.
4. Presionar dos veces el botón de la bolsa para comenzar a desinfectar.
5. El botón parpadeará durante 3 minutos mientras se desinfecta y se quedará fijo una vez terminado.
6. El botón permanecerá encendido durante 1 minuto después de la desinfección. Si se desea realizar una segunda desinfección, volver a pulsar dos veces el botón para comenzar la desinfección. El LED se apagará automáticamente después del ciclo de desinfección en aproximadamente 1 minuto.

## ADVERTENCIA

- No colocar ningún juguete mojado dentro de la bolsa. Por favor, asegurarse que todos los juguetes estén completamente secos.
- No mirar directamente a la luz UV.
- No poner las manos u otras partes del cuerpo en contacto directo con la luz mientras se desinfecta el artículo.

## FR

1. Ouvrez la pochette et insérez votre jouet à désinfecter.
2. Fermez le sac en tirant sur les cordons de serrage. S'assurer que la pochette est complètement fermée.
3. Branchez le cordon USB fourni dans une prise d'alimentation ou tout autre port USB ou adaptateur mural disponible. Une fois la pochette sous tension, le logo "b" s'allume pour indiquer que la pochette est prête à l'emploi.
4. Appuyez deux fois sur le bouton de la pochette pour commencer la désinfection.
5. Le bouton clignotera pendant 3 minutes pendant la désinfection et deviendra continu une fois terminé.
6. Le bouton restera allumé pendant 1 minute après la désinfection. Si vous souhaitez effectuer une deuxième série de désinfection, double-cliquez à nouveau sur le bouton pour commencer une nouvelle désinfection. La LED s'éteint automatiquement environ 1 minute après le cycle de désinfection.

## AVERTISSEMENT


- Ne mettez pas de jouets mouillés dans la pochette. Veuillez vous assurer que tous les jouets sont complètement secs.
- Ne regardez pas directement la lumière UV.
- Ne mettez pas les mains ou d'autres parties du corps en contact direct avec la lumière pendant que l'objet est désinfecté.

## NL

1. Open het zakje en plaats uw speelgoed om het te zuiveren.
2. Sluit de zak door aan de trekkoorden te trekken. Zorg ervoor dat de zak volledig gesloten is.
3. Steek de meegeleverde USB-kabel in een Powerbank of een andere beschikbare USB-poort of muuradapter. Als de zak eenmaal van stroom is voorzien, zal het "b"-logo oplichten om aan te geven dat de zak klaar is voor gebruik.
4. Tik tweemaal op de knop op het zakje om te beginnen met het ontsmetten.
5. De knop knippert gedurende 3 minuten tijdens het desinfecteren en blijft na afloop stabiel.
6. De knop blijft na het ontsmetten nog 1 minuut branden. Als u een tweede reinigingsbeurt wilt doen, tik dan nogmaals dubbel op de knop om te beginnen met het ontsmetten. De LED gaat na de reinigingscyclus na ongeveer 1 minuut automatisch uit.

## WAARSCHUWING

- Stop geen nat speelgoed in het zakje. Zorg ervoor dat al het speelgoed volledig droog is.
- Kijk niet direct in het UV-licht.
- Plaats geen handen of andere lichaamsdelen in direct contact met het licht terwijl het voorwerp wordt gedesinfecteerd.



## IT

1. Aprire la busta e inserire il giocattolo per la sterilizzazione.
2. Chiudere la busta tirando le estremità. Assicurarsi che sia completamente chiusa.
3. Collegare il cavo USB in dotazione a una presa di corrente, uscita USB o adattatore a parete. Quando la busta sarà collegata, il logo "b" si accenderà per indicare che è pronta all'uso.
4. Premere due volte il pulsante sulla busta per iniziare la sterilizzazione.
5. Il pulsante lampeggia per 3 minuti durante l'igienizzazione e si illumina quando è finita.
6. Il pulsante rimarrà acceso per 1 minuto dopo la disinfezione. Se si desidera fare un secondo passaggio, premere di nuovo due volte il pulsante. Il LED si spegne automaticamente dopo il ciclo di sterilizzazione di circa 1 minuto.

## ATTENZIONE

- Non inserire giocattoli bagnati all'interno della busta. Assicuratevi che tutti i giocattoli siano completamente asciutti.
- Non guardare direttamente la luce UV.
- Non mettere le mani o altre parti del corpo a diretto contatto con la luce durante la sterilizzazione.

## RU

1. Откройте сумку и вставьте игрушку для дезинфекции.
2. Закройте сумку, потянув за шнурки. Убедитесь, что сумка полностью закрыта.
3. Подключите прилагаемый USB-кабель к блоку питания или любому доступному USB-порту или настенному адаптеру. После подачи питания на сумку загорится логотип "b", означающий, что сумка готова к использованию.
4. Дважды нажмите кнопку на сумке, чтобы начать дезинфекцию.
5. Кнопка будет мигать в течение 3-х минут во время дезинфекции и стабилизируется после ее окончания.
6. Кнопка будет гореть в течение 1 минуты после дезинфекции. Если вы хотите выполнить второй цикл дезинфекции, дважды нажмите кнопку еще раз, чтобы начать дезинфекцию. Примерно через 1 минуту после цикла дезинфекции светодиод погаснет автоматически.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не кладите мокрые игрушки внутрь сумки. Пожалуйста, убедитесь, что все игрушки полностью сухие.
- Не смотрите прямо на УФ излучение.
- Во время дезинфекции изделия не допускайте прямого контакта рук или других частей тела со светом.